

## DCOM 設定 For OPC Systems .NET

1. 請在執行 OPC Systems .NET Server 的電腦中，將「控制台」->「系統管理工具」->「服務」中，將 OPC Systems .NET Service 的登入帳號由本機系統改為另一屬於 Administrators 群組，且為專門給啟動 OPC Systems .NET Service 來使用的帳號。例如 OPCSystems。
2. 以下所有步驟，請在執行 OPC Server 和 OPC Systems .NET 的電腦上均進行同樣的設定。
3. 將「控制台」中的「Windows 防火牆」關閉。
4. 在「開始」->「執行」中鍵入 dcomcnfg 以開啓 DCOM 設定程式。進入「元件服務」「電腦」，在「我的電腦」上按滑鼠右鍵並選取「內容」。
5. 在「COM 安全設定」頁中，「存取權限」和「啟動和啓用權限」中的「編輯預設值」內，請確定以下帳號均已加入供近端和遠端存取 – ANONYMOUS, Everyone, SYSTEM, INTERACTIVE, NETWORK。
6. 在「COM 安全設定」頁中，請確定「存取權限」和「啟動和啓用權限」中的「編輯限制」中既有的帳號均勾選供近端和遠端存取。
7. 如以上作業尚無法連通遠端 OPC Server，則請安裝 OPC Core Component 安裝程式。